

Uživatelská příručka



Magnetický odkalovač

ASTRO MINI P

ZÁRUKA: 5 let





**MADE
-IN-
ITALY**

DŮLEŽITÉ! Uchovejte tuto uživatelskou příručku. Před začátkem instalace si vždy důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku. Naše dokumentace poskytuje všechny informace a doporučení pro správné používání produktů; jejich obsah není právně závazný.

ECOTERM

PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ TENTO MANUÁL PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ

Společnost si vyhrazuje právo měnit nebo upravovat specifikace výrobku. Toto zařízení vyžaduje pravidelnou údržbu. Technické informace uvedené v této příručce jsou majetkem společnosti Ecoterm srl a nesmí být reprodukovány jako celek ani zčásti. Jakékoli zneužití této příručky může vést k právnímu postihu v souladu se zákonem. Příručku je nutné uchovávat na bezpečném místě a v případě předání zařízení ji předat novému majiteli. Údaje uvedené v této příručce jsou pouze informativní a nejsou závazné. Společnost Ecoterm srl si vyhrazuje právo tuto příručku bez předchozího upozornění upravit.

SOUČÁST BALENÍ

- Magnetický odkalovač s kartuší a magnetem
- Vypouštěcí zátka s páskem
- 2 těsnění

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na zařízení je záruka 5 let od data prodeje. Záruka se nevztahuje na součásti, které podléhají běžnému opotřebení a na poškození vzniklá během přepravy.

Správné fungování a životnost zařízení a O-kroužků závisí na správné instalaci, používání a frekvenci údržby a kvality vody.

PŘED INSTALACÍ

Uživateli doporučujeme, před instalací, zkontrolovat neporušenost filtru a krabice.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Magnetický odkalovač je zařízení vyrobeno k zachycení hrubých nečistot cirkulujících ve vodě. Dvojitá funkce - filtrace a zachytávání železitých částic pomocí vnitřního magnetu – umožňuje úplné odstranění hrubých nečistot obsažených v systému, čímž prodlužuje životnost bojlerů, kotlů a jejich součástí. Zařízení je dodáváno kompletní a připravené k instalaci.

UPOZORNĚNÍ PRO SPRÁVNÉ UŽÍVÁNÍ

Magnet použitý v odkalovači je umístěn v nerezovém obalu. Magnetický systém může představovat nebezpečí, a proto je důležité dodržovat určitá upozornění.

UPOZORNĚNÍ! Kardiostimulátor

Magnety mohou narušovat funkci kardiostimulátorů a implantovatelných defibrilátorů. Pokud takové zařízení používáte, udržujte od magnetu bezpečnou vzdálenost alespoň 30 cm. Upozorněte osoby s těmito zařízeními, aby se k magnetu nepřiblížovaly.

UPOZORNĚNÍ! Elektrická vodivost

Magnety jsou vyrobeny z kovu a tedy jsou elektricky vodivé.

UPOZORNĚNÍ! Poštovní doručení

Magnetická pole vytvářená nedostatečně zabalenými magnety mohou způsobovat rušení v automatických třídících systémech a poškozovat zboží v jiných zásilkách. Použijte velkou krabici a magnety umístěte doprostřed balení tak, aby byly obklopeny výplňovým materiálem. V případě potřeby použijte k odstínění magnetického pole plech.

UPOZORNĚNÍ! Magnetické pole

Magnety generují silné a rozsáhlé magnetické pole. Mohou poškodit televize a notebooky, mechanické hodinky, naslouchátka a další zařízení. Držte magnety daleko od všech zařízení, které by mohly poškodit.

UPOZORNĚNÍ! Vliv na lidech

Podle současných poznatků nemají magnetická pole permanentních magnetů na člověka žádný měřitelný pozitivní ani negativní vliv. Je nepravděpodobné, že by magnetické pole permanentního magnetu způsobilo zdravotní újmu, avšak toto riziko nelze zcela vyloučit. Z bezpečnostních důvodů se vyhýbejte dlouhodobému kontaktu s magnety.

UPOZORNĚNÍ! Tepelná odolnost

Neodymové magnety mají maximální provozní teplotu 80 °C. Většina neodymových magnetů trvale ztrácí část své přitažlivé síly při teplotách nad 80 °C. Nepoužívejte magnety k jiným účelům.

INSTALACE

Odkalovač musí být nainstalován v horizontální poloze na přívodním potrubí před vstupem do bojleru/kotle, za účelem zachycení nečistot, které by mohly zařízení poškodit. Uzavírací ventil je součástí balení.

RUTINNÍ ÚDRŽBA (SMÍ PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÁ OSOBA)

Před čištěním odkalovače, vypněte system a počkejte až se vychladí.

Filtr odkalovače je vybaven vypouštěcí zátkou. Po jejím otevření mohou nečistoty z filtru odtéct.

MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA (SMÍ PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÁ OSOBA)

1. Zavřete přívodní ventil
2. Vypuste nečistoty pomocí vypouštěcí zátky
3. Odšroubujte přední zátku a sundejte krytku magnetu, abyste ho mohli očistit
4. Vyjměte a očistěte kovovou vložku
5. Znovu sestavte odkalovač a pečlivě zkontrolujte těsnění.

Uzavírací ventil je součástí balení!

INTENDED USE

Odkalovač ASTRO MINI P je vytvořen pro domácí a průmyslové použití, pro filtraci teplé vody v otopném systému.

LIMITY POUŽÍVÁNÍ

- Nepoužívejte ve výbušném prostředí.
- Nepoužívejte pro filtraci odpadních vod.
- Pro filtraci specifických typů vody, kontaktujte výrobce.
- Není určeno pro filtraci pitné vody.

POZNÁMKY KE SPRÁVNÉ INSTALACI

Pokud nebyl systém zhotoven dle nejvyšších standartů, v žádném případě neinstalujte magnetický odkalovač.

Před instalací zařízení, pročistěte systém.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výrobce není odpovědný za změny nebo chyby v hydraulickém připojení. Nedodržení pokynů této příručky znamená okamžitou ztrátu záruky. Používání neoriginálních kartuší, komponentů, doplňků nebo materiálů znamená ztrátu záruky.

Výrobce není odpovědný za škody způsobené lidmi, zvířaty nebo nesprávnou demontáží výrobku. Výrobce nenes žádnou odpovědnost v případě nedodržení omezení týkajících se používání.

LIKVIDACE

Obal: Obalový materiál musí být zlikvidován v souladu s předpisy platnými v zemi instalace.

Magnetický odkalovač: musí být zlikvidován v souladu s předpisy platnými v zemi instalace.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tělo odkalovače a zátka: technický plast

Vypouštěcí zátka: mosaz

Kryt magnetu: plast

Max. provozní teplota: 80 °C

Filtrační vložka: nerezová ocel

O-kroužek nádoby: NBR

Těsnění přípojek: EPDM

Neodymový magnet: MPN 35

BR: $\cong 12\,500\text{ G}$